



Notice de montage

PRE12 / PRE12AV / PRE18

Contenu du colis :



Kit support de montants



Montant porte-lunettes
(avec ou sans antiviol)



Support de branches



Clés



Clé allen

Étapes :

1 Positionner les supports de branches à l'arrière des montants porte-lunettes en les insérant puis en les faisant glisser jusqu'au bout.

2 Visser fortement, à la main, les 2 tiges aluminium des kits supports de montant.

Les tiges se positionnent elles aussi à l'arrière du montant porte-lunettes.

3 Fixer au mur la bague supérieure qui accueillera la tige supérieure.

4 Positionner le présentoir au mur en insérant la tige aluminium supérieure dans la bague préalablement fixée au mur. Ne pas serrer.

5 Ajuster l'aplomb du présentoir (à l'aide d'un niveau) puis repérer au mur l'emplacement de la bague inférieure. Reposer ensuite le présentoir au sol.

6 Fixer au mur la bague inférieure qui accueillera la tige inférieure.

7 Insérer la tige inférieure au fond de la bague inférieure et faire de même pour la partie supérieure.

8 Serrer les 2 vis-pointeau de chaque bague, l'aide de la clé allen fournie, pour verrouiller les tiges et assurer une fixation parfaite du présentoir.



1



2



3



4



5



6



7 / 8