



Notice de montage

**PRE54**

## Contenu du colis :



**x1** Miroir  
**x2** Plaques

**x6** Écrous-bornes  
**x3** Écrous-papillons  
**x1** Clé de serrage



Accessoires



Visserie

## Étapes :

**1** Assembler 1 montant d'angle en le positionnant sur l'une des 3 vis ancrées dans l'embrase tournante. Utiliser l'un des 3 écrous papillons fournis pour bloquer sur l'embrase tournante l'équerre solide du montant d'angle.

**2** Insérer l'une des 3 faces acryliques (peu importe laquelle) dans la rainure du montant d'angle puis positionner les 2<sup>ème</sup> montant d'angle. La face acrylique est alors prise en «sandwich» entre les 2 montants.

Positionner ensuite une 2<sup>ème</sup> plaque acrylique puis la dernière et installer le dernier montant d'angle qui viendra alors «emprisonner» les 2 faces acryliques fraîchement installées.

**3** Positionner le triangle supérieur grâce aux 6 vis intégrées dans les parties hautes des 3 montants d'angle.

**4** Verrouiller le triangle grâce aux 6 écrous-bornes fournis. Serrer **modérément** les écrous en vous aidant de la clé fournie.

**5** Insérer les 3 supports de lunettes dans les 3 faces acryliques.

**6** Positionner les 2 plaques en les glissant à chaque fosi entre 2 montants d'angle.

**Ne pas hésiter à faire fléchir les plaques pour parvenir à les placer.**

Enfin, glisser le miroir dans le dernier emplacement disponible, toujours entre les rainures de 2 montants d'angle.

