



Notice de montage

PRE60

Contenu du colis :



Étapes :

- 1** Positionner le montant central à l'emplacement prévu à cet effet dans l'embrase tournante.
- 2** Assembler le montant central et l'embrase tournante à l'aide des 4 vis-papillon fournies. Serrer fortement à la main.
- 3** Visser les 12 entretoises dans les inserts prévus à cet effet dans le montant central (3 entretoises par face). Serrer fortement à la main.
- 4** Visser les 60 tiges-support de lunette réparties sur les 4 faces acryliques (15 supports par face). Verrouiller les tiges à l'aide des 60 écrous fournis. Serrer **modérément** avec la clé incluse dans le colis.
- 5** Fixer une face acrylique sur le montant central par l'intermédiaire des 3 entretoises dédiées et préalablement vissées sur le montant.
- 6** Renouveler l'étape 5 pour les 3 autres faces acryliques.

